

SOLO PODRÁ MANIPULAR EL MOTOCULTOR O LA MOTOAZADA EL PERSONAL QUE CONOZCA SUS NORMAS DE USO Y MANEJO

RIESGO DE ATRAPAMIENTO CON EL TREN DE AZADAS

- ▶ El tren de azadas deberá ir siempre provisto de cubierta integra de protección. Si no se cuenta de esta protección se evitarán las maniobras de marcha atrás.
- ▶ No se sitúe sobre la carcasa de protección bajo ningún concepto.
- ▶ En caso de atasco evite utilizar herramientas o acercar sus brazos a la zona del tren de azadas a menos que el motocultor / motoazada esté totalmente parada.
- ▶ Ser extremadamente cuidadoso en el arranque.



RIESGO DE ATRAPAMIENTO CON PARTES MÓVILES

- ▶ Mantenga las partes móviles protegidas, evite retirar protecciones mientras el motocultor / motoazada esté en marcha.
- ▶ Utilice ropa de trabajo ajustada.

RIESGO DE AUTOATROPELLO

- ▶ Desacelere antes de introducir la marcha atrás
- ▶ Si debe trabajar en plantaciones arbóreas, no apure excesivamente junto al tronco, trabaje siempre en sentido del avance.
- ▶ El mecanismo de marcha atrás debe estar diseñado de tal forma que al soltarlo, automáticamente se detenga el motocultor. No obstante, mantenga siempre la precaución.

RIESGO DE ATRAPAMIENTO POR VUELCO DEL AUTOREMOLQUE

- ▶ Cuando pare la motoazada /motocultor calce el remolque
- ▶ Extreme la precaución ante la existencia de zanjas, taludes u otros desniveles.
- ▶ Vigile la velocidad al tomar las curvas, tenga en cuenta el remolque para realizar el giro.
- ▶ Proceda con lentitud cuando circule con carga y sobre condiciones adversas del firme.
- ▶ Evite colocarse en las proximidades del autoremolque /motoreductora o si es usted quien la conduce, retire al personal que haya en las inmediaciones.

PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS

- ▶ El tren de azadas deberá ir siempre provisto de cubierta integra de protección.

INHALACIÓN DE HUMOS DE COMBUSTIÓN

- ▶ No ponga en marcha el tractor en un recinto cerrado sin aireación

EXPOSICIÓN A VIBRACIONES

- ▶ Combine el trabajo con el motocultor / motoazada con otras tareas para reducir el tiempo de exposición a vibraciones.

MOTOCULTOR MOTOAZADA

Ficha nº 7

Noviembre 2008

Fichas de seguridad y salud para trabajadores del sector Agrícola y Ganadero

Programa desarrollado por:



ASOCIACION
DE EMPRESARIOS
DE LA RIBERA

Dirección técnica:



Financiado:



Instituto Navarro
de Salud Laboral
Nafarroako Lan Osasunaren Institutua

آلة الزراعة / المعزقة الآلية

بطاقة رقم 7
نوفمبر 2008

بطاقات سلامة
وصحة العاملين في
قطاعي الزراعة
وتربية المواشي

برنامج قام بتطويره



ASOCIACION
DE EMPRESARIOS
DE LA RIBERA

الإدارة التقنية

Prevención
Navarra

ممول

INSL Instituto Navarro
de Salud Laboral
Nafarroako Lan Osasunaren Institutua

لا يمكن استخدام آلة الزراعة / المعزقة الآلية إلا للعاملين الذين يعرفون طريقة استعمالها

إصابة العامل بالحصر أو التحطيم مع مجموعة المعازق



- ◀ يجب أن تكون مجموعة المعازق مغطى بغلاف الحماية الكامل. وفي حالة ما إذا لم يتوفر الغلاف يمنع وضع السرعة الخلفية
- ◀ لا تقف في أي حال من الأحوال تحت غلاف الحماية
- ◀ في حالة الحصر أو التحطيم لا تستخدم الآلات ولا تقرب الزراعين من منطقة مجموعة المعازق إلا إذا كانت الآلة واقفة تماما
- ◀ انتبه جيدا جدا عند تشغيل الآلة

إصابة العامل بالحصر أو التحطيم

مع العناصر المتحركة

- ◀ حافظ على حماية العناصر المتحركة ولا تسحب قطع الحماية أثناء عمل آلة الزراعة / المعزقة الآلية
- ◀ ارتد ملابس عمل غير فضفاضة من أجل الحيلولة دون تعلقها بعناصر الآلة

خطر دوس النفس

- ◀ خفف السرعة قبل وضع السرعة الخلفية
- ◀ إذا كان عليك أن تعمل في مناطق فيها أشجار كثيرة لا تقترب كثيرا من أصل الشجرة واعمل دائما باتجاه تقدم الأعمال
- ◀ يجب أن يعمل جهاز السرعة الخلفية بحيث أنه يتوقف أوتوماتيكيا عند وقف الآلة. ومع ذلك انتبه جيدا إلى العمل

إصابة العامل بالحصر أو التحطيم بسبب انقلاب العربة

- ◀ عند وقف آلة الزراعة / المعزقة الآلية ضع إسفينًا في العربة
- ◀ انتبه جيدا إلى وجود الخنادق والحفر والمنحدرات
- ◀ ارقب السرعة عند المنعطفات وخذ بعين الاعتبار وجود العربة
- ◀ تحرك ببطء إذا كانت الآلة محمولة وإذا كانت ظروف الطريق غير ملائمة
- ◀ لا تقف قريبا من آلة الزراعة / المعزقة الآلية وإذا كنت السائق اطلب من العاملين أن يبتعدوا عنها

قذف الشظايا والجسيمات

- ◀ يجب أن تكون مجموعة المعازق مغطى دوما بغلاف الحماية الكامل

استنشاق الدخان الناتج عن احتراق الوقود

- ◀ لا تشغل آلة الزراعة / المعزقة الآلية في مكان مغلق لا يتجدد فيه الهواء

التعرض للاهتزاز

- ◀ لا تعمل باستمرار مع آلة الزراعة / المعزقة الآلية بل اعمل مع آلات أخرى من أجل الحد من مدة التعرض للاهتزاز